

## **Mi az a hibásműködtetés-gátló?**

Megakadályozza a véletlen átállítást nyíló üzemmódból bukó üzemmódba (lehetetlenné teszi a buktatást a szárny nyitott állapotában).A szárny megvezetésével biztosítja az ablak biztonságos működését, továbbá elősegíti a szárny könnyed behajtását buktatott állapotból zárt állapotba, kizárva a szárny és tok közötti súrlódás lehetőségét.